

Návod k seřízení kování PVC oken

Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem číslo 4. Horní závěs seřizujete v otevřené poloze.

V případě, že se Vám zdá tato operace náročná, ponechte seřízení odborníkům.

Při montáži jsou okna a dveře seřizeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

